

Алат за демонтиража на управувач

1616/4



Profiles




Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик

- Завршна површина: појачана

Како да се користи алатот?

- Алатот се користи за отстранување на лежишта со разни големини. За да се отстрани лагерот со лежиштето, отсечно удрете на алатот со чекан.



Barcode	A	B	H	D1	D2	D3	D4	Weight
615527	25	55	100	37	41	44	47	422

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција