

# Алат за демонтиража на управувач

1616/4



## Profiles

---




## Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик

- Завршна површина: појачана

## Како да се користи алатот?

- Алатот се користи за отстранување на лежишта со разни големини. За да се отстрани лагерот со лежиштето, отсечно удрете на алатот со чекан.



615527	A	B	H	D1	D2	D3	D4	422
615527	25	55	100	37	41	44	47	422

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција