

# Testeur de voitures 6-12/24 V

631B



## Profils



## Description produit

- Outil indispensable dans tout les ateliers mécaniques de voitures
- La lame est isolée pour éviter tout risque de blessure
- Utilisé pour contrôler les installations électriques dans tous les systèmes 6 - 24 V des voitures

## UTILISATION :

- Connectez la pince à un point de masse.
- Percez l'isolant du fil avec la pointe du testeur pour trouver des fils sous tension
- Continuez à percer l'isolant le long du fil jusqu'à ce que le testeur cesse d'être illuminé, ce qui indique que le fil est rompu.
- Utilisation à des fins différentes ou à des tensions différentes peuvent être mortelles.
- Le produit ne peut être utilisé pour vérifier la tension du réseau !





C

D

L



619856

6 - 24

12

1.8

110

38

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.