

Estrattore per pedivelle XTR

1664



Profili





Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium

Come usare l'attrezzo:

- Questo estrattore viene utilizzato per rimuovere pedivelle XTR FC-M970. Per l'uso, rimuovere l'anello in plastica sulla parte esterna della guarnitura utilizzando le quattro spine posizionate sulla parte sinistra dell'estrattore. Sfilare il dado sul lato interno della manovella con il morsetto in plastica. Inserire l'estrattore dal lato destro nella guarnitura e utilizzare una chiave esagonale per sfilare il dado. Ora infilare l'estrattore, annesso con la sua parte interna al dado della pedivella e svitare fino alla rimozione. Il prodotto consente una efficienza ottimale ed è adatto ad usi sia professionali che domestici.



	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.