

XTR Extrctor

1664



Profile





Caracteristicile produsului

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit

Cum sa utilizați scula:

- Extractorul XTR este utilizat pentru inlocuirea arborelui XTR. Pentru utilizare scoateti inelul de plastic de pe partea exterioara a extractorului folosind cei patru pini de pe partea stanga a extractorului. Desurubati piulita interioara cu piulita de plastic. Insurubati extractorul cu partea lui dreapta si folositi o cheie locas hexagonal pentru desurubarea piulitei de ficare a axului. Insurubati extractorul, inserati-l cu partea cilindrica in piulita axului pana la decuplarea de pe ax. Scula are mare eficacitate si este recomandata profesionistilor si pasionatilor de biciclete.



	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.