

1693ES - Stojalo za servisiranje "Popravi-si-sam", s tlačilko iz nerjavečega jekla

Navodila za uporabo

Uporaba

Stojalo Popravi-si-sam je enostavno za uporabo in kompatibilno z vsemi vrstami in modeli koles. Kolo enostavno dvignemo, sedežno oporo potisnemo med nosilca stojala in spustimo kolo, da prosto obvisi. Servisno orodje je pripeto na plastificiranih jeklenih pletenicah, ki so dovolj dolge, da z orodjem dosežemo vse dele kolesa. Po opravljenem servisnem posegu kolo spet dvignemo in snamemo z nosilcev servisnega stojala, ga spustimo na tla, in preverimo tlak v pnevmatikah.

Stojala Popravi-si-sam stojala so serijsko opremljena z orodjem po specifikaciji, ki zadostuje za osnovna popravila in vzdrževanje kolesa. Imajo vgrajene kvalitetno ročno tlačilko nemškega proizvajalca SKS. Tlačilka je opremljena z manometrom in ima nastavek, ki je kompatibilen s vsemi vrstami ventilov in je enostavna za uporabo.

Montaža

Stojala niso samo stoječa in jih je zato potrebno pritrditi v trdno podlago. Podstavek servisnega stojala ima štiri luknje, ki omogočajo pritrditev stojala v betonsko ali kakšno drugo trdo podlago primerno za večje obremenitve z vijaki.

Vzdrževanje

Zaradi izpostavljenosti različnim vremenskim vplivom in stikom z znojem je potrebno orodje in tlačilko redno vzdrževati.

Orodje: Priporočamo mazanje orodja z oljem (Dry Lube PTFE) vsaj enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat. V zimskem času priporočamo mazanje (Wet Lube) enkrat tedensko.

Tlačilka: Priporočamo mazanje palice z držalom z suhim oljem (Dry Lube) ali teflonskim (PTFE) sprejem 1-2 krat mesečno. V zimskem času mažemo tedensko. Tesnila in drugi deli iz gume so podvrženi obrabi zaradi uporabe in jih je potrebno menjati ob obrabi.

Garancija

Zgoraj navedena navodila za vzdrževanje so obvezni pogoji za uveljavljanje in priznavanje pogojev garancije za stojalo 1693ES Popravi si sam.

3 leta proti korozijski garancije na vse pocinkane in plastificirane dele stojala. Proti korozijski garancija ne velja v kolikor je površinska zaščita fizično poškodovana. Garancija izključuje tudi poškodbe nastale zaradi vandalizma.



Posamična orodja imajo standardno Uniorjevo garancijo. Zaradi povečane izpostavljenosti različnim vremenskim pogojem, stojala 1693ES Popravi si sam, Unior garancija na orodja ne krije rjavenja. Za zagotovitev normalnega delovanja in uporabe orodja, prosimo obvezno sledite zgoraj navedenim navodilom za vzdrževanje.

Opozorilo: tako orodje kot tlačilka sta namenjena javni uporabi, kar pomeni da je življenjski cikel obeh krajši kot ob običajni uporabi. Garancija na izrabo ne predvideva brezplačne menjave izdelka. Vsa vzdrževalna dela in menjave, izvaja lastnik stojala. Morebitni nastali strošek ostane na strani lastnika stojala.

Rezervni deli:

Code	Art	Dim.	Name
611918	250/1	150	Univerzalni ključ
625790	1655EURO17		Multifunkcijsko orodje EURO17
611704	615TBI	PH 2X100	Izvijač križni (PH) TBI
612816	605TBI	1.0X5.5X100	Izvijač ploščati TBI
615120	1612PB		Garnitura dvostranskih viličastih ključev
623387	1657/2A		Garnitura dveh kovinskih vzvodov za demontažo gume
629021	1693ES.OSPump		Tlačilka iz nerjavečega jekla za zunanja stojala
625524	1693E.WIRE01		Pletenica za orodja, iz nerjavečega jekla, 1.4m
625525	1693E.WIRECL		Aluminijasta žična sponka
625526	1693E.RUBB01		Zaščitna guma za luknje orodja
625527	1693E.ENDCAP01		Zunanji plastični čep za nosilec koles
625528	1693E.ENDCAP02		Notranji plastični čep za nosilec koles
625529	1693E.UVCOVER1		UV gumijasta zaščita za nosilec koles, 14cm
625530	1693E.TOPCAP1		Plastični pokrov, zgornji
625531	1693E.PCOVER1		Zaščitni pokrov za tlačilko, barvan, galvaniziran

Tlačilka

Stojalo ima v kompletu visoko kakovostno talno tlačilko iz nerjavečega jekla. Tlačilka je izdelana po meri za stojalo Popravi si sam in je izdelana iz kakovostnih materialov za dodatno in višjo odpornost proti zunanjim, vremenskim vplivom.



Za menjavo ali vzdrževanje tlačilke, sledite naslednjim korakom:

- 1) S svedrom, odstranite deset kovic – tri na vsaki strani, štiri na spodnjem delu, da ločite okvir s tlačilko od glavnega dela stojala.
- 2) Odvijete štiri vijake, da odstranite kovinski podstavek na dnu tlačilke (slika 2)
- 3) Medtem ko držite okvir s tlačilko navzdol, s potegom odstranite plastični podstavek tlačilke (slika 3)
- 4) Tlačilko odstranite iz kovinskega okvirja
- 5) Na tlačilki po navodilih proizvajalca zamenjate tesnilo ali pa celotno tlačilko
- 6) Tlačilko namestite nazaj v okvir
- 7) Kovinski podstavek privijete na dno tlačilke s štirimi vijaki (slika 4)
- 8) S kleščami za kovičenje pritrдите okvir s tlačilko nazaj na stojalo. Kovice so dimenzije 4 x 9 mm (slika 5)



Slika 1.



Slika 2.



Slika 3.



Slika 4.



Slika 5.