

Škarje za rezanje navojnih palic

586/6



Profili



Atributi izdelka

- so iz posebnega utopno kovanega orodnega jekla in imajo izmenljiva rezila, ki z lahkoto režejo navojne palice trdnostnega razreda do 8,8.
- kovane, v celoti poboljšane
- čeljust škarij v celoti poboljšana
- Ročaji orodja so izdelani iz prašno lakirane jeklene cevi, ki je za prijetnejše delo izolirana s plastičnimi tulci.

Prednosti:

- Rezanje treh različnih dimenzij navojnih palic
- Čisti rez – brez srhov na navojni palici
- Varovanje navoja navojne palice
- Zaščita proti koroziji
- Lahka vodljivost in prijetno rokovanje
- Natančno in hitro rezanje navojnih palic.
- Dovolj velika vzvodna ročica škarij omogoča enakomerno in hitro rezanje, saj je zaradi povečane ročice za razrez navojnih palic potrebno veliko manj napora.
- Pravilno razprtje škarij
- Za pravilno uporabo orodja je potrebno škarje razpreti do maksimalne lege zgornjega ročaja. Po razprtju lahko vstavimo navojno palico v dimenzijsko ustrezno rezilno odprtino.

Rezanje navojnih palic


- 1. Navojno palico vstavite v ustrezno dimenzijsko odprtino.
- 2. Navojna palica naj se natančno prilega navoju rezila.






Pomembno pri uporabi škarij

- 1. Ob uporabi škarij na tleh z nogo stopite na naslonsko pločevino.
- 2. Orodje (šifra 620256) reže samo navojne palice M8, M10, M12; šifra 621479 reže M6, M8, M10.
- 3. Orodje ni namenjeno rezanju kaljenih vijakov, navojnih palic.
- 4. Pri obrabi rezalcev, obvezno zamenjati komplet par rezalcev
- možnost menjave poškodovanih rezil
- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- Reže navojne palice dimenzije M8, M10, M12 (šifra 620256), M6, M8, M10 (šifra 621479)
- čisti rez brez srhov
- ne poškoduje navojev.
- Enostavno rokovanje

Opozorilo!




- Pred uporabo orodja obvezno preberite navodila!
- Pri delu vedno uporabljajte zaščitno opremo!



				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Pravilno razprtje škarij;
Za pravilno uporabo
orodja je potrebno
škarje razpreti do
maksimalne lege
zgornjega ročaja. Po
razprtju lahko vstavimo
navojno palico v
dimenzijsko ustrezno
rezilno odprtino.

Rezanje navojnih palic;
Navojno palico vstavite v
ustrezno dimenzijsko
odprtino. Navojna palica
naj se natančno prilega
navoju rezila.

Pomembno pri uporabi
škarij; Ob uporabi škarij
na tleh z nogo stopite na
naslonsko pločevino.



Rezervni deli



Nož za 586/6



Garnitura 6 vijakov za 586.1/7



Korektor navoja za 586/6