Vozík na nářadí Economic

940ECO




Profily

0,8mm Premium + QualiCoat

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- Kolečka o průměru 100mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- Velký výběr příslušenství

- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 6 zásuvek (4 zásuvky L 498 x W 273 x H 70 mm,2 zásuvky L 498 x W 311 x H 150 mm)
- Kapacita zásuvek: 30 kg
- Jediný vozík v programu Unior je určen výhradně pro domácí použití.



	L	B	H	L1	H1	
617227	700	355	890	625	764	33000

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Příslušenství


Sada 3 ks přepážek pro 940ECO


Držák na láhve pro vozík Economic 940ECO

náhradní části


Zámek s klíčem


Vodící lišty pro zásuvky do 940ECO


Sada koleček

Bezpečnostní tipy

- Před pokusem o přemístění vozíku nástroje do nové pracovní oblasti zamkněte všechny zásuvky.
- Po přemístění skříně do pracovního prostoru zabrzděte zajišťovací kolečka.
- Chovejte se k vozíku na nářadí, truhlám na nářadí nebo bednám na nářadí s respektem.
- Vždy dodržujte předepsanou maximální nosnost jednotlivých zásuvek a pojezdu jako celku.
- Těžší předměty vždy vkládejte do spodních zásuvek
- Vždy zavřete zásuvky, když je nepoužíváte.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce týkající se montáže a opravy vašeho nářadí.

- Neotevírejte dvě nebo více zásuvek současně, existuje vysoká pravděpodobnost, že se převrhnou.
- Nevhazujte nářadí do zásuvky, nářadí vždy vkládejte.
- Nepoužívejte otevřenou zásuvku jako pracovní plochu.
- Lakovaný povrch nečistěte rozpouštědlovým čističem.
- Netahejte za vozík s nářadím, protože neuvidíte, kam máte namířeno. Tlačte ho před sebe, abyste viděli, kam jedete.
- Neskládejte vozík na nářadí s příliš mnoha dalšími nástavbami nebo zásobníky na nářadí; může se převrátit v nejneočekávanější dobu.
- Nepřepravujte vozík s nástroji s uvolněnými nástroji nebo díly na horní části vozíku.
- Neotáčejte vozíkem příliš rychle; díra v podlaze nebo nějaké nerovnosti na podlaze mohou způsobit nehodu.
- Nepřetěžujte zásuvky; pokud nemáte místo pro všechny své nástroje, potřebujete větší vozík na nářadí.
- Neotevírejte příliš mnoho naložených zásuvek najednou; zavřete každou zásuvku před otevřením další. Silně zatížené otevřené zásuvky jsou pozvánkou k vyklápění.