

# Lame de rechange pour cutter

556.1B




## Profils



## Description produit

- La lame est avancée avec le curseur de sécurité
- Si la lame ne coupe plus, le bout peut être cassé afin de retrouver un nouveau tranchant
- Lames de réserve : permettent une longue autonomie
- Pour changer de lame automatiquement, il suffit d'agir sur le curseur



	L	B	
612137	100	18	75

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Related products





Cutter



Lame de rechange pour cutter