

Blechscherer

573/7P





Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet
- Schneide auf ca. 62 HRC induktiv gehärtet
- Griffe tauchisoliert



|  | L | C |  |
|--|-----|----|---|
| 615158 | 175 | 40 | 265 |
| 615159 | 200 | 40 | 318 |
| 615160 | 250 | 51 | 497 |



L

C



615161

300

70

627

615162

350

76

802

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Sicherheitstipps



- Achten Sie auf scharfe Schneidkanten an diesen Werkzeugen.
- Verwenden Sie zum Schneiden nur Handdruck.
- Blechscheren sollten nach Gebrauch vorsichtig weggelegt werden. Wischen Sie die Schneidkanten mit einem leicht geölten Lappen ab.
- Ölen Sie gelegentlich den Drehbolzen an den Blechscheren.



- Versuchen Sie nicht, enge Radien mit geraden Blechscheren zu schneiden.
- Eine Blechscherenklinge darf nicht nachgeschliffen werden.
- Verwenden Sie keine Blechscheren als Hammer, Schraubendreher oder Stemmeisen. Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge für die Arbeit.
- Bewahren Sie Blechscheren nicht mit anderen Werkzeugen in einer Schublade auf. Werkzeuge mit Schneidkanten sollten immer mit besonderer Rücksicht behandelt werden.
- Niemals hämmern oder mit dem Fuß zusätzlichen Druck auf die Schneidkanten ausüben.