

# Blechscherer

573/7P







## Profile



## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet
- Schneide auf ca. 62 HRC induktiv gehärtet
- Griffe tauchisoliert



	L	C		
615158	175	40	265	Till end of stock
615159	200	40	318	Till end of stock
615160	250	51	497	Till end of stock



L

C



615161

300

70

627

Till end of stock

615162

350

76

802

Till end of stock

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Sicherheitstipps



- Achten Sie auf scharfe Kanten an den Schneidkanten dieser Werkzeuge.
- Verwenden Sie zum Schneiden nur Handdruck.
- Blechscheren sollten nach Gebrauch vorsichtig weggelegt werden. Wischen Sie die Schneidkanten mit einem leicht geölten Lappen ab.
- Ölen Sie gelegentlich den Drehbolzen an den Blechscheren.



- Versuchen Sie nicht, scharfe Kurven mit geraden Blechscheren zu schneiden.
- Eine Blechscherenklinge darf nicht nachgeschliffen werden.
- Verwenden Sie keine Blechscheren als Hammer, Schraubendreher oder Stemmeisen. Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge für die Arbeit.
- Bewahren Sie Blechscheren nicht mit anderen Werkzeugen in einer Schublade auf. Werkzeuge mit Schneidkanten sollten immer mit besonderer Rücksicht behandelt werden.
- Niemals hämmern oder mit dem Fuß zusätzlichen Druck auf die Schneidkanten ausüben.