

Маказа за сечење арматурно железо PLUS изведба со внатре променливи триаголни ивици за сечење

596PLUS/6G



Profiles



Product features


- материјал: специјален хард хром ванадиум челик
- ножеви променливи и подесливи во три позиции, целосно појачани и калени
- рачки од челични цевки, лакирани, јаки рачки со цврста пластична облога

Предности:

- екстремна моќност и минимална тежина
- извонредна отпорност кон максималните сили генерирани за време на сечењето
- потполна анти корозивна заштита
- јасни инструкции и правилно ракување
- амортизер за превенција од повреди
- триаголно ноже - трикратно зголемена трајност
- постапка за прилагодување на челустите за сечење

Како да ги прилагодите ивиците за сечење?

- одвртете ја безбедносната навртка
- извадете ја навртката од жлебот и вртете ја се додека с нема простор меѓу ножињата за сечење
- обезбедете безбедносна навртка





	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

596PLUS/6G Маказа за сечење арматурно железо со внатре променливи триаголни ивици за сечење-ПЛУС изведба капацитет на сечење (10Н=1кг)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Spare parts



Резервен нож за 596/6 PLUS изведба



Резервни ножеви за 596/6 PLUS изведба



Резервен нож за 596/6 PLUS изведба

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.