

Moment çelës me sistemin klik

264



Profiles



Standards

ISO 6789


Product features

- kreu shtrëngojë kthyeshëm
- Aplikimi Çift rrotullues: në një drejtim, por gjithmonë të zbatohet në drejtimin e caktuar në celes çift rrotullues të trajtojë
- shtrëngojë operon në akrepave të sahatit dhe kundër akrepave të orës drejtime
- për forcimin e mbi temat majtë dhe të djathtë
- sinjal i pagabueshëm kur të vendosur çift rrotullues është arritur
- Vlera e parazgjedhur për intervalin e kalibrimit ri është 12 muaj e përdorimit, ose rreth 5.000 cikle!
- bërë sipas standardit ISO 6789
- shkallë të dyfishtë në Nm dhe Kgm

E rëndësishme!

- Mos përdorni çelës rrotullues për zhvidhosur!
- çift rrotullues forcon vetëm në drejtim tregoi në pullën kyçe! Afishe tregon drejtimin e duhur të shtrëngimit!
- Intervali kalibrimit parazgjedhur e celes çift rrotullues është 12 muaj ose 5.000 matje nga data e blerjes përdoruesit fund.
- GJITHMONË vendosur mekanizëm matës në pikënisje, në fund të punës.


- Kur çift rrotullues kërkuar janë arritur, ju lutem mos i ngushtë më.
- celes çift rrotullues mund të jetë dëmtuar, në qoftë se udhëzimet manual nuk konsiderohen.




| 615485 | 1/4" | 2 - 24 | 270 | 686 |
|--------|------|-----------|------|------|
| 615486 | 3/8" | 5 - 110 | 360 | 1100 |
| 615487 | 1/2" | 28 - 210 | 465 | 1680 |
| 615488 | 1/2" | 35 - 350 | 640 | 2930 |
| 615489 | 3/4" | 70 - 560 | 840 | 5600 |
| 615490 | 3/4" | 140 - 700 | 1070 | 8200 |
| 615491 | 1" | 140 - 980 | 1220 | 8800 |

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.


Usage (pictures)



Heq kapakun si rrufe në qiell fund, për lirim e vidhos për rregullim çift rrotullues.




Rregullo për çift rrotullues të caktuar.



Vidë mbrapa rrufe në qiell fund, për të rregulluar rregullim çift rrotullues.



Rregullo dhe të fillojnë të shtrëngimit (drejtimin e përcaktuar çift rrotullues). Kur ju dëgjoni sinjalin audio (kliko), çift rrotullues i caktuar është arritur. Ndaluar shtrëngimi.



Paralajmërim! Asnjëherë mos e hiqni vidën e shënuar me të kuqe. Nëse është e zhveshur, garancia juaj do të jetë e pavlefshme.

Photo (pictures)



Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)

