

Moment çelës me sistemin klik

264



Profiles



Standards

ISO 6789


Product features

- kreu shtrëngojë kthyeshëm
- Aplikimi Çift rrotullues: në një drejtim, por gjithmonë të zbatohet në drejtimin e caktuar në celes çift rrotullues të trajtojë
- shtrëngojë operon në akrepave të sahatit dhe kundër akrepave të orës drejtime
- për forcimin e mbi temat majtë dhe të djathtë
- sinjal i pagabueshëm kur të vendosur çift rrotullues është arritur
- Vlera e parazgjedhur për intervalin e kalibrimit ri është 12 muaj e përdorimit, ose rreth 5.000 cikle!
- bërë sipas standardit ISO 6789
- shkallë të dyfishtë në Nm dhe Kgm

E rëndësishme!

- Mos përdorni çelës rrotullues për zhvidhosur!
- çift rrotullues forcon vetëm në drejtim tregoi në pullën kyçe! Afishe tregon drejtimin e duhur të shtrëngimit!
- Intervali kalibrimit parazgjedhur e celes çift rrotullues është 12 muaj ose 5.000 matje nga data e blerjes përdoruesit fund.
- GJITHMONË vendosur mekanizëm matës në pikënisje, në fund të punës.


- Kur çift rrotullues kërkuar janë arritur, ju lutem mos i ngushtë më.
- celes çift rrotullues mund të jetë dëmtuar, në qoftë se udhëzimet manual nuk konsiderohen.




615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.


Usage (pictures)



Heq kapakun si rrufe në qiell fund, për lirim e vidhos për rregullim çift rrotullues.




Rregullo për çift rrotullues të caktuar.



Vidë mbrapa rrufe në qiell fund, për të rregulluar rregullim çift rrotullues.



Rregullo dhe të fillojnë të shtrëngimit (drejtimin e përcaktuar çift rrotullues). Kur ju dëgjoni sinjalin audio (kliko), çift rrotullues i caktuar është arritur. Ndaluar shtrëngimi.



Paralajmërim! Asnjëherë mos e hiqni vidën e shënuar me të kuqe. Nëse është e zhveshur, garancia juaj do të jetë e pavlefshme.

Photo (pictures)



Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)

