Carrello portautensili "EUROSTYLE"

940E4




Profili

Attributi del prodotto

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti (5 dim. 560x365x70 mm, 2 dim. 560x400x150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 760x440x895 mm


- volume totale cassetti: 140 litri
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- possibilità di aggiungere accessori



	L	B	H	L1	H1	
608545	770	440	895	700	768	52000

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Accessories


Serie di separatori per cassetto piccolo per 940E e 940EV


Serie di separatori - 4 pezzi per 940E


Portacarta per carrello art. 940EV


Portadocumenti per carrelli art. 940E e 940EV


Portabottiglie per carrelli art. 940E e 940EV


Vassoio in ABS per carrelli art. 940E e 940EV


Piastra in legno per carrelli art. 940E e 940EV



Aggancio per cacciaviti per 940E e 940EV

 Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 940PLUS, 940EM, 940H, 940E e 940EV

 Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 920PLUS, 940E e 940EV

Parti di ricambio

 Serratura con chiavi

 Guida con cuscinetti a sfera

 Set di ruote

Safety tips

- Bloccare tutti i cassetti prima di spostare il carrello portautensili in una nuova area di lavoro.
- Dopo aver spostato l'armadio nell'area di lavoro, azionare i freni delle ruote bloccabili.
- Trattare con cura il carrello portautensili, la cassettiera o la cassetta degli attrezzi.
- Rispettare sempre la portata massima prescritta per i singoli cassetti e per il carrello nel suo complesso.
- Riporre sempre gli oggetti più pesanti nei cassetti inferiori.
- Chiudere sempre i cassetti quando non vengono utilizzati.
- Seguire sempre le istruzioni del manuale del produttore per il montaggio e la riparazione degli utensili.

- Non aprire due o più cassetti contemporaneamente, poiché vi è un elevato rischio di ribaltamento.
- Non gettare gli utensili nel cassetto; riporli sempre con cura.
- Non utilizzare un cassetto aperto come superficie di lavoro.
- Non pulire una superficie verniciata con detergenti a base di solventi.
- Non tirare il carrello portautensili, poiché non sarebbe possibile vedere la direzione di marcia. Spingerlo davanti a sé per vedere dove si sta andando.
- Non sovraccaricare il carrello portautensili con troppi cassetti aggiuntivi o vassoi portautensili, poiché potrebbe ribaltarsi nel momento più inaspettato.
- Non spostare il carrello portautensili se sulla parte superiore sono presenti utensili o componenti non fissati.
- Non spostare il carrello portautensili troppo velocemente; una buca nel pavimento o piccoli oggetti presenti a terra possono causare un incidente.
- Non sovraccaricare i cassetti; se non c'è spazio per tutti gli utensili, è necessario un carrello

portautensili più grande.

- Non aprire contemporaneamente troppi cassetti carichi; chiudere ogni cassetto prima di aprirne un altro. I cassetti aperti e molto carichi aumentano il rischio di ribaltamento.