

Vozík na náradie "HERCULES"

940H1



Profiles




Product features

- materiál: premium plus oceľový plech
- centrálny zamykací systém so zámkom a sklopným kľúčom
- zámok s kľúčom vrátane penovej kľúčienky
- oleju a kyseline odolné kolesá s priemerom 125 mm, dve s brzdou, ktorá blokuje otáčanie a rotáciu kolesa
- zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami
- otváranie a zatváranie zásuviek je veľmi jednoduché vďaka jednotnému riešeniu - držiak je na hornej strane zásuvky čo zaručuje užívateľovi dobré uchytanie a otvorenie zásuvky
- syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením
- lakované ekologickou farbou QualiCoat

- 7 predných zásuviek (5x L 563 x Š 365 x H 70 mm, 2x L 563 x Š 383 x H 150 mm)
- 7 bočných zásuviek (5x L 374 x W 364 x H 70 mm, 2x L 374 x W 364 x H 150 mm)
- základné rozmery s držadlom a kolesami L 1182 x W 640 x H 955 mm
- celkový objem zásuviek: 215 litrov
- drevená pracovná doska
- statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2300 kg
- dynamická zaťažiteľnosť vozíkov: 550 kg
- nosnosť malej zásuvky 25 kg
- nosnosť prednej zásuvky 45kg
- zásuvky kompatibilné so zásobníkmi nástrojov SOS 1/3, 2/3, 3/3

Výhody:

- Zadná strana vozíku z perforovaného plechu, umožňujúca zavesenie náradia pomocou háčikov
- Ako príslušenstvo je tiež k dispozícii držiak sprejov do priemeru 68mm pre jednoduché skladovanie a uzamykatelné zadné dvere



	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	H	H ₁	
615510	1182	1040	1080	640	550	955	800	115600

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)



Accessories



Panel na náradie pre 940H



Sada priečok pre malé zásuvky 940E a 940EV



Priečky sada - 4 ks pre 940E



Držiak na sprej pre 940H



Zadné dvere pre 940H



Prázdny SOS zásobník pre 920PLUS, 940E a 940EV



Prázdny SOS zásobník pre 920PLUS, 940E a 940EV

Spare parts



Set of locks with keys



Klzné lišty s guľovými ložiskami



Set of casters

Safety tips



- Zamknite všetky svoje zásuvky predtým, ako sa pokúsite premiestniť vozík s nástrojmi do nového pracovného priestoru.
- Po presunutí skrinky do pracovnej oblasti nastavte brzdy na uzamykacích kolieskach.
- Zaobchádzajte s vozíkmi s náradím, truhlicami s náradím alebo skrinkami na náradie s úctou.
- Vždy dodržujte predpísanú maximálnu nosnosť jednotlivých zásuviek a pojazdu ako



- Neotvárajte dve alebo viac zásuviek súčasne, existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa prevrátia.
- Nehádzajte náradie do zásuvky, náradie vždy vkladajte.
- Nepoužívajte otvorenú zásuvku ako pracovnú plochu.
- Lakovaný povrch nečistite rozpúšťadlom.
- Neťahajte vozík s náradím, pretože nebudete môcť vidieť, kam smerujete. Zatlačte ho pred seba,

celku.

- Ťažšie predmety vždy vkladajte do spodných zásuviek
- Keď zásuvky nepoužívate, vždy ich zatvorte.
- Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa montáže a opravy vášho náradia.

aby ste videli, kam idete.

- Neukladajte na seba vozík s nástrojmi s príliš veľkým množstvom ďalších truhlíc alebo zásobníkov na náradie; môže sa prevrátiť v najneočakávanejšom momente.
- Nepretáčajte vozík s voľnými nástrojmi alebo časťami na vrchu vozíka.
- Nepretáčajte vozík s nástrojmi príliš rýchlo; náhodný predmet na podlahe môže spôsobiť nehodu.
- Nepreťažujte zásuvky; ak nemáte miesto pre všetky svoje nástroje, potrebujete väčší vozík na náradie.
- Neotvárajte príliš veľa naplnených zásuviek naraz; zatvorte každú zásuvku pred otvorením ďalšej. Veľmi zaťažené otvorené zásuvky sú pozvánkou na vyklápanie.