Klucz do demontażu kasety

1670.5/4




Profile

Cechy produktu

- Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® oraz Sun Race® i pozostałych.

Jak użyć przyrząd :

- Używaj narzędzia razem z 1/2" pokrętłem z dwukierunkowym 190.1A BI



	A	B	D1	D2	S	
616065	45,4	2,1	23,40	21,20	21	66

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach