

# Klucz do demontażu kasety

1670.5/4



## Profile




## Cechy produktu

- Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® oraz Sun Race® i pozostałych.

## Jak użyć przyrząd :

- Używaj narzędzia razem z 1/2" pokrętle z dwukierunkowym 190.1A BI



616065

A

45,4

B

2,1

D1

23,40

D2

21,20

S

21



66

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach