

Orodje za kontrolo in poravnavo zadnjih vilic

1692/4



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938

Kako uporabiti orodje:

- Odstranite obročnik in vstavite orodje v okvir kolesa. Orodje se uporablja za kontrolo in izravnavo zadnjih vilice, da se doseže paralelnost.



618412

D

30

B

84

L

309,5



1222

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

