

Sada úderového skrutkovača

Hidden

6762



Profiles






Product features

- Rozmery boxu: 197 x 105 x 38


Sada obsahuje:

- 1x impaktný skrutkovač (produkt 6762.1) rozm. 1/2"
- 1x impaktný adaptér (produkt 6762.2) rozm. 1/2"-5/16"
- 2x imbus bit (produkt 6489C8) rozm. 5, 6
- 4x TX bit (produkt 6492C8) rozm. TX20, TX25, TX30, TX40
- 1x bit (PH) (produkt 6484C8) rozm. PH4
- 2x bit (PH) (produkt 6483C8) rozm. PH2, PH3
- 3x plochý bit (produkt 6480C8) rozm. 1,2 x 6,5 x 41, 1,6 x 8,0 x 41, 2,0 x 12,0 x 41

| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|-----------------------------|---|---------|--|----------|
| Sada úderového skrutkovača | 605061 | 6762 | - | 12 |
| Bit plochý, 3ks sada |  | 6480C8 | 1.2 x 6.5x41, 1.6 x 8.0x41, 2.0 x 12.0x41 | 3 |
| Bit IMBUS, 3ks sada |  | 6489C8 | 5, 6 | 2 |
| Bit s TX profilom, 3ks sada |  | 6492C8 | TX 25, TX 30, TX 40, TX 20 | 4 |


* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)




1

Prisuňte rázový skrutkovač bližšie k skrutke, ktorú dotiahneme (R), alebo povoľíme (L)




2

L ukazuje uvoľňovanie skrutky.




3

R ukazuje doťahovanie skrutky.



4


Pri uťahovaní alebo uvoľňovaní skrutky musí byť nástroj umiestnený v polohe kolmo na skrutku!



Correct! / Právilno!

5

Presuňte nástroj bližšie k skrutke a pred použitím ho nestláčajte do konečnej polohy. Pri údere kladivom sa nástroj automaticky vytiahne a začne sa uťahovanie/povoľovanie.



Wrong! / Nepravilno!

6

Keď je nástroj v stlačenej polohe a udieme doň kladivom, vnútorný mechanizmus sa zničí. Nikdy neudierajte do nástroja kladivom, keď je nástroj v stlačenej polohe!



7

Keď je nástroj správne umiestnený na skrutke, poklepte na držiak nástroja kladivom. Tým sa spustí mechanizmus, ktorý umožní utiahnutie/povoľenie skrutky na cca. 15°.