

Zestaw do demontażu tulei.

1701/5



Profile



Cechy produktu

- Przyrząd ten jest używany do demontażu tulei tylnego amortyzatora.
- Używając tego przyrządu i imadła, demontaż tulei jest bardzo prosty.
- Przyrząd do demontażu tulei o średnicy 12 i 12,7 mm.



623006	12 - 12,7	D1 11,8	D2 13,9	D3 12,5	D4 14,9	D5 22	L 76	300
--------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	---------	-----

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Zmontowany przyrząd w amortyzatorze umieść w imadle. Zaciskając imadło wyciskasz tuleję, która jest przesuwana do większej części przyrządu, z której możesz łatwo wyjąć tuleję.



Tuleja jest umieszczana równoległe do otworu w amortyzatorze i razem z nim mocowana w imadle. Poprzez zaciskanie imadła tuleja jest wprasowywana w amortyzator.