

šroub pro nastavitelné otočné čelisti 1693.1 a 1693.1S

1693.12



Profily




Vlastnosti produktu

- nastavitelná pružina pomocí šroubu, nám umožňuje upravit čelisti a tlak při sevření. Šroub lze otočit i ručně, bez použití jakýchkoliv klíčů.




* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)



Pomocí klíče odšroubujte matice M8 (A) od kliky. POZOR při odšroubování: pružina je ztlačena a může vyskočit.



Zatlačte rukojeť směrem k čelisti a vytáhněte kliku (B) od vodící páky, vyjměte pružinu (C).




Odšroubujte šrouby M4 (D) z rukojeti a vyjměte kliku (E), která nebude potřebná pro systém se šroubem.



Vložte novou kliku (kratší) (F) mezi kovové části rukojeti a upevněte na rukojeť pomocí dvou šroubů M4 (G)



Utáhněte novou M8 matici (H) do poloviny výšky páky.



Posuňte seřizovací matice M8 (I) přes vodící páky a šroub pomocí klíče velikosti 13 vložte novou matici M8, zatímco jistíme matici M8 (J) s dalšími 13 klíčem. M8 šestihřanná matice se zašroubuje tak, aby mezi ním a vodící pákou byla malá vůle, která může být ovládána rukou.