

Set om ventielen van motorfiets te verwijderen

3059



Profielen



Product attributen

- material: premium plus carbon steel, polyethylene
- oppervlakteafwerking: verchromd volgens ISO 1456:2009
- Afmetingen doos: 321 x 198 x 54

Voordelen:

- om ventielen te verwijderen zonder de cilinderkop weg te moeten nemen
- accessoires om afdichtingen met diameter fi 5mm en fi 9mm te monteren

- de volgende accessoires kunnen gebruikt worden bij bougies met dimensie M10x1, M12x1.25, M14x1.25 en M18x1.5
- accessoires om pinnen met diameter fi 8mm, fi 13mm en fi 16mm te verwijderen
- accessoires om afdichtingen met diameter fi 12mm en fi 14mm te monteren

Gebruik:

- Plaats de individuele piston naar beneden. Verbind het verbingsstuk van de persluchtpijp op de bougie en vul de cilinder met perslucht, zo blijven de kleppen op hun hoge positie.
- Zoek een geschikt opzetstuk om de pin uit te trekken, plaats op de klep van de veer, plaats de magneten met pinnen recht en duw op de veren door manuele druk uit te oefenen.
- Nu kunnen de pinnen verwijderd worden uit de gleuf van het ventiel.
- Neem de klep en veren weg.
- Neem de ventieltang (art. 2201/2BI), demonteer de afdichting en monteer de nieuwe afdichtingen met behulp van de bijhorende accessoires.
- Plaats de veren en klep terug; plaats de pinnen en druk de veren samen met behulp van de bijhorende accessoires, zodat de pinnen terug in het ventiel kunnen.
- Herhaal de procedure voor elk ventiel. Neem de accessoires voor de persluchtpijp weg en herhaal de procedure bij de volgende cilinder.



623219



2100



Till end of the stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

