

摩托车阀门密封件移除套装

3059



配置文件



产品属性

- 材料:特殊工具钢, 聚乙苯
- 表面处理: 根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 盒子尺寸: 321 x 198 x 54

优势:

- 在布衣橱电机头的前提下, 实现阀门密封件的移除
- 安装直径 $\varnothing 5\text{mm}$ 至 $\varnothing 9\text{mm}$ 销钉用附件
- 附件涵盖以下火花塞尺寸: M10x1、M12x1.25、M14x1.25 和 M18x1.5
- 移除直径 $\varnothing 8\text{mm}$ 、 $\varnothing 13\text{mm}$ 和 $\varnothing 16\text{mm}$ 销钉用附件

- 安装直径 $\varnothing 12$ 和 $\varnothing 14$ mm 密封件用附件

用途:

- 独立活塞设置在较低的位置。在火花塞的位置处，连接了压力管连接件；汽缸内填注了压缩空气，可让阀门保持在升起位置。
- 找到拉动销钉用的适当连接件，将其安装在弹簧盖上方，拉直带销钉的磁铁并用手按压弹簧。
- 从而将销钉从阀门槽移除。
- 移除遮盖和弹簧。
- 使用阀门密封件拆卸钳（物件2201/2BI），拉出密封件，使用安装密封件的附件，放置新密封件。
- 装回弹簧和遮盖；放置销钉并使用组装销钉的配件，手动压缩弹簧，确保销钉装回阀门上。
- 为其他所有阀门重复相同的步骤，然后移除压力管附件并在下一个汽缸上重复此步骤。



623219



2100



Till end of the stock

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

