

Kontrolnik obrabljenosti verige

1644/4



Profili



Atributi izdelka


- material: nerjavno jeklo

Kako uporabiti orodje:

- Od 0 do 0,6 % - območje, v katerem večina proizvajalcev priporoča uporabo verige. Od 0,7 do 1,2 % - območje, v katerem proizvajalci priporočajo zamenjavo verige. Upoštevajte priporočila proizvajalca verige!

Pomembno!

- S kontrolnikom verige lahko enostavno in hitro izmerimo obrabo oziroma iztrošenost verige. Z merilnima kljunoma kontrolnika, ki ju vstavimo med člene verige, ugotovimo obrabo verige. Kontrolnik je prirejen za merjenje dolžine 10 členov verige, meritev ponovimo na več odsekih verige.



L

A

B

C





L

A

B

C



617171

122,5

2

37

12,7

40

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

