

Llave de bolsillo para rueda libre y niples

1669/4



Perfiles






Características del producto

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
- Acabado superficial: pavonado
- La llave es la herramienta auxiliar básica durante viajes largos, de varios días de duración.

¿Cómo usar la herramienta?

- Al cambiar un rayo roto, lo que se produce mayormente en la parte trasera derecha, primero desenroscamos la tuerca del eje de la rueda trasera.
- Luego colocamos la llave en la tuerca de seguridad del engranaje y giramos el pedal.
- Vuelva a colocar la rueda trasera, de modo que el borde cuadrado de la herramienta presione el cuadro o la patilla de cambio. A continuación, empuje los pedales hacia delante y afloje la tuerca de la rueda libre. Retire el casete y vuelva a colocar el radio roto. Para evitar la posibilidad de que se dañe la pintura del cuadro de la bicicleta, se debe insertar una placa protectora de plástico entre la llave y el cuadro.



	L	B	D1	D2	A1	A2	C	
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

