

# Kieszonkowy klucz do szprych i wolnobiegu

1669/4



## Profile

---




## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.
- Klucz jest podstawowym narzędziem rowerzysty będącego w drodze.

## Jak użyć przyrząd :

- Aby wymienić złamaną szprychę na prawej stronie tylnego koła najpierw należy zdjąć zębatkę.
- Klucz należy włożyć w nakrętkę kasety a następnie zakręcić pedałem
- Transmitowana przez łańcuch siła 40 Nm spowoduje poluzowanie nakrętki, co umożliwi demontaż kasety i wymianę złamanych szprych.



616758	L	B	D1	D2	A1	A2	C	20
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

### Użycie (Obrazy)

