

Démonte roue-libre

1670.4/4



Profils




Description produit

- Le démonte roue libre est utilisé pour démonter et assembler les démonte roue libre Compagnolo

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"



616707	A	B	D1	D2	S	
616707	44,2	3,0	22,63	21,35	21	54

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.