Pneumatikus excentercsiszoló

1510



Profilok

Termékjellemzők

- üresjárati sebesség: 10000 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 212 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tépőzáras rögzítésű csiszolótányér


Előnyök:

- az ergonomikus formájú markolat jó fogást biztosít és megakadályozza a gép megcsúszását
- bal- és jobbkezesek által egyaránt használható
- csendes és erőteljes meghajtás
- kézre álló ki-/bekapcsológomb
- por elvezetése porzsákba a tisztább munkakörnyezetért
- flexibilis és erős cső a por eltávolításához

- nem hagy éleket a megmunkált felületen
- jobb munkakörülmények a minimális vibrációnak köszönhetően
- kiemelkedő erő tömegéhez (1,2 kg) viszonyítva

Használat:

- járműjavító műhelyek
- a különböző felület előkészítésére a további munkafolyamatokhoz
- ideális szerkezeti acél, fémek és fa csiszolására
- A csiszoló talpa tépőzáras (VELCRO™) rendszerű: a különböző csiszolótányérok gyorsan, egyszerűen és biztonságosan felhelyezhetőek és eltávolíthatóak.



	№	L	A	D	
617713	5	220	105	150	1615

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)










Photo (pictures)



Accessories

 Gyorscsatlakozó

 Gyorscsatlakozó

 Gyorscsatlakozó hüvely

 Gyorscsatlakozó hüvely

 Levegőelőkészítő, 3/8"

 Levegőelőkészítő, 1/2"

 Spiráltömlő

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.