

Пневматска полирка

1510



Profiles



Product features

- 10000 в/min во слободен од
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bar
- потрошувачка на воздух 212 л/мин
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- велкро брусна подлога


Предности:

- ергономскиот облик на рачката овозможува добар стисок и спречува лизнување
- погодна за ракување и со лева и со десна рака
- тивок и моќен погон
- погодно копче за вклучување/исклучување
- сместување на деловите во торба за почисто работно место
- флексибилна и цврста цевка за чистење прав

- не остава ивици на работната платформа
- подобри работни услови заради минимални вибрации
- екстремна моќност базирана на неговата тежина (1,2kg)

Употреба:

- работилници за автомобили
- подготовка на разни работни платформи за понатамошен процес
- идеално за брусење конструкциски челик, метали и дрво
- основата на брусалката е VELCRO систем кој е: брз, едноставен и безбеден за монтажа и демонтажа на разни додатоци на брусалка. Овој систем се користи во разни прилики - најдобро познат пример е спортски чевли со VELCRO заврзување



Barcode	№	L	A	D	Weight
617733	2.5	220	105	150	1600
617713	5	220	105	150	1615

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)




Photo (pictures)



Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.