

# Ключ для установки и снятия кассеты, с рукояткой

1670.8/2BI-US




## Профили



## Описание товара

- Ключ используется для кассет Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® и других, также как съёмник трещотки 1670.7. Фиксированная рукоятка обеспечивает более удобное использование, т.к. не требует дополнительного инструмента для захвата ключа. Двухкомпонентная рукоятка удобно располагается в руке, что обеспечивает идеальный захват ключа.



L

B

A

C

D1

D2



624932

337

1,5

4

7,9

23,6

5,0

340

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Сопутствующие товары

 Съёмник трещотки

 Съёмник трещотки Sram X-range