

Ключ для установки и снятия кассеты, с рукояткой

1670.8/2BI-US




Профили



Описание товара

- Ключ используется для кассет Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® и других, также как съёмник трещотки 1670.7. Фиксированная рукоятка обеспечивает более удобное использование, т.к. не требует дополнительного инструмента для захвата ключа. Двухкомпонентная рукоятка удобно располагается в руке, что обеспечивает идеальный захват ключа.



624932	L	B	A	C	D1	D2	340
624932	337	1,5	4	7,9	23,6	5,0	340

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Сопутствующие товары

 Съёмник трещотки

 Съёмник трещотки Sram X-range