
Pinzas para tensor de cable

1642.1/2P-US




Perfiles

Características del producto

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
- Acabado superficial: cromada
- Mangos plastificados en bicolor

¿Cómo usar la herramienta?

- La función básica de estas pinzas el estiramiento, el tensar los cables trensados metálicos de los frenos y de los cambios. Agarramos el cable interior y lo extraemos; presionamos hacia arriba la manivela de freno hasta que salta; soltamos las pinzas y fijamos el cable. Finalmente, sólo apretamos las manivelas y el mecanismo de cierre se libera automáticamente. El mecanismo de cierre adicional permite un trabajo más fácil y más rápido sin esfuerzos notables.



	L	A	B	C	D	
624917	185	14	18	2,3	4	246

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.