Tester per fari auto 6 - 12/24 V

631B



Profili




Attributi del prodotto

- utensile indispensabile in ogni officina
- una sicura protezione della punta del tester evita che gli utilizzatori si possano ferire
- utilizzato per il controllo di impianti elettrici in tutti i sistemi 6 - 24 V nel veicolo

Utilizzo:

- collegare il fermaglio a qualsiasi punto di massa a terra
- perforare il filo isolato con la punta del tester per trovare fili sotto tensione
- continuare a forare l'isolamento lungo il filo sino a che il tester non è più illuminato, il che indica che il filo è rotto.
- l'utilizzo per altri scopi o a voltaggi diversi può mettere in pericolo di vita.
- il prodotto non può essere utilizzato per verificare il sistema di voltaggio!



		C	D	L	
619856	6 - 24	12	1.8	110	38

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.