

Tork anahtarı

263



Profiles



Product features

- Doğruluk: % \pm 3
- basit ve hatasız ayarlar için mikrometre ölçek
- torku ayarlamak için ayar kilidi
- HIZLI AYAR - Tüm ölçęği kapsayacak şekilde sadece sekiz tur
- Tork uygulaması: her iki yönde ancak her zaman tork anahtar kolunda belirtilen yönde uygulanır
- kol: İki bileşenli malzeme
- çift ölçek lbf.ft ve Nm
- Alet saklama için kullanışlı askı özellięi, anahtar kilidinin açılması ve ayarlanması için de yardımcı olur
- 5 ° çalışma açısı

Garanti

- 1 year warranty
- Extend warranty for your product (<https://uniortools.com/eng/support/product-registration>)

Önemli!

- Tork anahtarını açmak için kullanmayın!
- Tork yalnızca anahtar etiketinde gösterilen yönde sıkma işlemi gerçekleştirir! Etiket doğru sıkıştırma yönünü gösterir!

- Tork anahtarının varsayılan kalibrasyon aralığı, nihai kullanıcının aleti satın aldığı tarihten itibaren 12 ay ya da 5.000 ölçümdür.
- Çalışmanız bittiğinde HER ZAMAN ölçüm mekanizmasını başlangıç noktasına ayarlayın.
- İstenen torka erişildiğinde lütfen daha fazla sıkıştırmayın.
- Kılavuzdaki talimatlar dikkate alınmazsa tork anahtarı zarar görebilir.



Barcode	Size	Nm	lbf.ft	L	Weight
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)

