

活塞环压缩器

2205



配置文件




产品属性



- 用于在大部分轿车上安装活塞。

- 有弹簧钢包裹的优质结构
- 带有安全调节螺钉
- 有各种尺寸可供使用
- 此工具被用于将活塞和活塞环安装至发动机汽缸内。有各种尺寸可供选用。

如何使用这个工具：

- 将活塞和活塞环插入工具中，将工具置于开口处，然后将活塞和活塞环插入/推入汽缸。



	H	D"	D	
619726	80	2 1/4" - 5"	57 - 125	291
619727	80	3 1/2" - 7"	90 - 175	320

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

