

Herramienta para el montaje de aros de pistón

2205



Perfiles






Características del producto

- para la colocación de aros de pistón, en la mayoría de los automóviles
- construcción robusta y de calidad de la abrazadera
- tornillo de ajuste de seguridad
- disponible en distintos tamaños, para distintos tipos de pistones
- Para el montaje del pistón con los aros de pistón en el bloque del motor.

¿Cómo usar la herramienta?

- Introducimos el pistón en la herramienta con el aro de pistón, lo regulamos a la apertura para el montaje y lo introducimos en el cilindro mediante la herramienta.



	H	D''	D	
619726	80	2 1/4" - 5"	57 - 125	291
619727	80	3 1/2" - 7"	90 - 175	320
619729	165	3 1/2" - 7"	90 - 175	587

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

