

# Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο

266



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ειδοποίηση προσέγγισης επιθυμητής ροπής: βομβητής +12 ενδείξεις LED
- Τρόποι λειτουργίας: επίτευξη στόχου / παρακολούθηση ροπής
- επιλογή μονάδων: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- τύπος κεφαλής: εναλλασσόμενες κεφαλές
- δόντια κασάνιας: 52
- Μπαταρίες: AA x2 (δεν περιλαμβάνονται)
- διάρκεια μπαταριών (συνεχής λειτουργία): 110 ώρες
- διάρκεια μπαταριών (standby): 1 έτος

- χωρητικότητα μνήμης: 250 καταχωρήσεις
- 9 προρυθμισμένες τιμές ροπής
- θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 60°C
- θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C ~ 70°C
- υγρασία: ως 90% μη συμπυκνούμενη
- τεστ πτώσης: 1 μέτρο
- τεστ δόνησης: 10G
- πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
- ακρίβεια: δεξιόστροφα +/-2%, αριστερόστροφα +/-3%
- σΣυνδεσιμότητα με υπολογιστή
- Λήψη προγράμματος μεταφοράς δεδομένων  
([https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266\\_calibration\\_program.zip](https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip))

## Εγγύηση

- Εγγύηση: 10.000 κύκλοι / 1 έτος



			L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα



Ένθετη καστόνια για 266



Ένθετο γαλλικό κλειδί για 266



Ένθετο νύχι για 266

## Συμβουλές ασφαλείας



- Μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο σε πιστοποιημένο κέντρο σέρβις μπορεί να πραγματοποιήσει τεχνική συντήρηση.
- Τα εργαλεία πρέπει πάντα να συντηρούνται και να βαθμονομούνται από πιστοποιημένο επισκευαστή
- Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ακριβές σφίξιμο όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς να διαβάσετε σωστά την κλίμακα τιμών στο εργαλείο.
- Σταματήστε να σφίγγετε αφού ακούσετε την ανταπόκριση από το εργαλείο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καρυδάκια του ίδιου καρέ.
- Πάντα να επιστρέφετε την τιμή στην κλίμακα πίσω στο 0 μετά τη χρήση και πριν την αποθήκευση.

Ασφάλεια (εικόνες)

