

# Elektronik tork anahtarı

266



## Profiles



## Product features

- Hedef tork uyarısı: sesli uyarı + 12 LED lamba
- çalışma modu: tepe tutma / takip
- birim seçimi: N-m, lb, ft-lb, kg-cm
- kafa tipi: değiştirilebilir kafa
- dişli dişler: 52
- pil: AA x 2 adet (dahil değildir)
- pil ömrü (sürekli çalışma): 110 saat.
- pil ömrü (bekleme): 1 yıl

- veri belleđi boyutu: 250 giriř
- 9 önceden ayarlanmış toque ayarı
- alıřma sıcaklıđı: -10°C ~ 60°C
- depolama sıcaklıđı: -20°C ~ 70°C
- nem:% 90'a kadar yođuşmasız
- düşme testi: 1 m
- titreřim testi: 10G
- elektromanyetik uyumluluk sertifikası
- dođruluk CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- PC bađlantısı
- Download data transfer program  
([https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266\\_calibration\\_program.zip](https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip))

## Garanti

- garanti: 10.000 döngüsü / bir yıl



			L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ađırlık gram cinsindedir.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



266 için circır ekleme aracı



266 için ayarlanabilir anahtar ekleme aracı



266 için halka açık aleti aç

## Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

## Safety (pictures)

