Pinze di torsione cavo di sicurezza

516/4




Profili

Attributi del prodotto

- La pinza Safetytwist è un utensile versatile che permette di effettuare operazioni di frenatura affidabili in maniera rapida e uniforme.
- La frenatura resta il metodo più certo e sicuro per ancorare dispositivi di fissaggio importanti che non devono assolutamente cedere: qualsiasi tendenza ad allentarsi del dispositivo di fissaggio è contrastata dal serraggio del filo di sicurezza.
- capacità di torsione e di taglio:
- filo in acciaio inossidabile da 0,5 mm di diametro senza trattamento a caldo
- filo morbido da 0,8 mm (di diametro)

Utilizzo:


- Torsione di bulloni, tappi dell'olio, rubinetti di scarico, valvole e connettori elettrici a torsione singola




	L	B	B1	C	D	
627530	213	19	49	40	24	250

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.


Utilizzo (pictures)




Far passare il filo di sicurezza attraverso il/i dispositivo/i di fissaggio in modo appropriato. A questo punto, le due estremità del filo sono pronte per essere attorcigliate.




Utilizzare la pinza di torsione cavo di sicurezza per afferrare i due fili a una distanza adeguata dal dispositivo di fissaggio. La lunghezza dei fili tra le pinze e il dispositivo di fissaggio verrà attorcigliata nella fase successiva.




Far scorrere il manicotto di bloccaggio cromato centrale per serrare insieme le impugnature della pinza, bloccando in questo modo le estremità dei fili.



Lasciare andare le impugnature e tirare la maniglia cromata alla base della pinza per ruotare l'attrezzo, facendo così girare il filo in senso orario.



Potrebbe essere necessario tirare questa maniglia più di una volta per ottenere il numero di torsioni necessario. Generalmente si raccomandano circa 7 torsioni per pollice.



Premere le impugnature della pinza per sbloccare il cursore di bloccaggio cromato, quindi utilizzare la tronchese per fili integrata per accorciare i fili alla lunghezza desiderata.



Photo (pictures)

