

# Alat sa demontažu XTR pogonskih poluga

1664



## Profilii




## Atributi proizvoda

- materijal: Premium Flex Plus ugljični čelik, ojačan i poboljšan

## Kako upotrijebiti alat:

- Alat se koristi za demontažu novih XTR pogonskih poluga. Upotreba: otpustiti plastični obruč s vanjske strane poluge koristeći četiri kline na lijevoj strani alata. otpustiti maticu sa unutrašnje strane poluge plastičnom sponom. Uviti alat njegovom desnom stranom u polugu i uz pomoć ključa sa imbus profilom odviti maticu pričvršćenu na poluzi. Sada naviti alat, koji je svojom unutrašnjom stranom spojen sa maticom poluge, dok se ne odvije sa poluge. Alat osigurava optimalnu efikasnost i pogodan je u za profesionalnu i za hobi upotrebu.



619710	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.