

XTR aynakol ektirmesi

1664



Profiles




Product features

- malzeme: özel alet eliđi, sertleřtirilmiř ve temperlenmiř

Aletin kullanımı:

- Aynakol ektirmesi yeni XTR aynakollarını sokmek iin kullanılır. Aleti kullanmak iin sol ektirme tarafındaki drt pimi kullanarak aynakolun dıř kısmındaki plastik emberi ıkarın. Plastik kelepeyle i aynakol tarafındaki somunu aın. ektirmeyi sađ tarafıyla aynakola geirin ve aynakolu sabitleyen somunu amak iin bir somun anahtarı kullanın. řimdi aynakoldan ayrılana kadar i kısmıyla aynakol somununa takılı ektirmeyi geirin. rn optimal verim sađlar ve hem profesyonellere hem de evsel kullanıcılara yneliktir.



	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.