

# Taraud d'extraction de manivelle

1662/4



## Usage




## Profiles



[\\_\(/frb/support/warranty\)](https://frb/support/warranty)

## Product features

- matière : acier au carbone Premium Flex
- Cet extracteur de manivelle est utilisé pour retirer les manivelles avec taraudage endommagé, lorsque la manivelle ne peut être enlevée avec un extracteur de manivelle normale.



619707

M1

12 x 1

M2


22 x 1

S

19




126



### Retail packaging

Barcode	MB	MC	MA	Icon
619707	44	25	150	



### Transport packaging

Barcode	Icon	TB	TC	TA	Icon
619707	4	257	49	64	