Hanger Genie - Contrôleur et redresseur de patte de dérailleur

1602/5

Profils



	L↑	L↓	L1	H	L2	M	L3	
628355	392	250	338	89	189	M10 x 1	168	959

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

L'indicateur peut être monté sur le corps de l'outil.

Une fois l’outil installé sur le cadre, ajustez la longueur de l’extension inférieure jusqu’à ce que l’indicateur se trouve sur le bord extérieur de la jante.



Les outils sont livrés rangés dans un module mousse adapté

Bien organisé et toujour à porter de mains.



Hanger Genie inclut également une jauge supplémentaire, utile pour les roues de petites tailles.



Indicateur et bouton de réglage

La partie inférieure de l'outil se fixe dans la position du dérailleur arrière.