

# Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"

940E4/1L-BLACK




## Profily



## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením

- Velký výběr příslušenství
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 7 zásuvek ( 5 zásuvek L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 560 x W 400 x H 150 mm)
- základní rozměry s držadlem a koly L 760 x W 440 x H 895 mm
- celkový objem zásuvek: 140 litrů
- statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- na levém a pravém boku vozíku je perforovaný plech
- součástí je 10 ks háčků o délce 50 mm
- ABS táč na horní části vozíku
- zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3



	L	B	H	L1	H1	
628213	770	448	895	700	768	52000

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## náhradní části



Zámek s klíčem

Big drawer



Vodící lišty pro zásuvky vozíků



Sada koleček

## Bezpečnostní tipy



- Před pokusem o přemístění vozíku nástroje do nové pracovní oblasti zamkněte všechny zásuvky.
- Po přemístění skříně do pracovního prostoru zabrzděte zajišťovací kolečka.
- Chovejte se k vozíku na nářadí, truhlám na nářadí nebo bednám na nářadí s respektem.
- Vždy dodržujte předepsanou maximální nosnost jednotlivých zásuvek a pojezdu jako celku.
- Těžší předměty vždy vkládejte do spodních zásuvek
- Vždy zavřete zásuvky, když je nepoužíváte.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce týkající se montáže a opravy vašeho nářadí.



- Neotevírejte dvě nebo více zásuvek současně, existuje vysoká pravděpodobnost, že se převrhnou.
- Nevhazujte nářadí do zásuvky, nářadí vždy vkládejte.
- Nepoužívejte otevřenou zásuvku jako pracovní plochu.
- Lakovaný povrch nečistěte rozpouštědlovým čističem.
- Netahejte za vozík s nářadím, protože neuvidíte, kam máte namířeno. Tlačte ho před sebe, abyste viděli, kam jedete.
- Neskládejte vozík na nářadí s příliš mnoha dalšími nástavbami nebo zásobníky na nářadí; může se převrátit v nejneočekávanější dobu.
- Nepřeppravujte vozík s nástroji s uvolněnými nástroji nebo díly na horní části vozíku.
- Neotáčejte vozíkem příliš rychle; díra v podlaze nebo nějaké nerovnosti na podlaze mohou způsobit nehodu.
- Nepřetěžujte zásuvky; pokud nemáte místo pro všechny své nástroje, potřebujete větší vozík na nářadí.
- Neotevírejte příliš mnoho naložených zásuvek najednou; zavřete každou zásuvku před otevřením další. Silně zatížené otevřené zásuvky jsou pozvánkou k vyklápění.