



Unior d.d.
Kovaška cesta 10
3214 Zreče, Slovenia
T: +386 3 757 81 00
www.uniortools.com

90821999

2210/2

EN Timing pulley puller

SLO Snemalec jermenic

D Zeitgerechter Abzieher

IT Estrattore per la messa in fase della puleggia

RU Приспособление для регулировки зажигания



CZ Stahovák rozvodového kola

RO Extractor fulie distributie

SK Sťahovák remenice


 **UNIOR**[®]
uniortools.com

USAGE INSTRUCTIONS...




Insert puller legs into openings of pulley • Führen Sie die Abzieharme in die Öffnungen des Zahnrades • **Inserte las patas del extractor en las aperturas de la polea** • Inserire i lati dell'estrattore nelle aperture della puleggia • **Вставьте лапы приспособления в отверстие шкива** • Τοποθετήστε τα πόδια στις υποδοχές του εξολκέα • **Vložte úchyty stahováku do připravené kladky** • Introduceti bratele extractorului în deschiderile de extras • **Vložte nohy stahováka do otvorov remenice** • Prihvatite izvlakača postavite u otvore remenice • **Vstavite noge smenalca v odprtine jermenice**

Turn setting plate to shift puller legs, so they tightly grasp to pulley • Drehen Sie den Abzieher bis die Arme versetzt sind, so dass diese fest am Zahnrad greifen • **Separe las patas del extractor con la lámina de ajuste para que puedan estrecharse fuertemente a la polea** • Ruotare la piastra di regolazione per spostare i lati dell'estrattore, così che questi si aggancino fermamente alla puleggia • **Поверните приспособление до момента его надежной фиксации на шкиве** • Γυρίστε την πλακέτα ρύθμισης ώστε τα πόδια να πιάνουν γερά στον εξολκέα • **Otočte nastavovací šroub a upravte úchyty stahováku, aby pevně uchopily kladku** • Pozitionati platoul extractorului pentru blocarea bratelor, apoi acestea se tensioneaza pentru extragere • **Otáčáním taniera zabezpečte jeho dosadnutie na remenicu** • Okretnom pločom rašírite prihvatе izvlakča, tako da se prilagode uz remenicu • **Z vrtilno ploščo razmaknite noge smenalca, da se tesno oprimejo jermenice**



Turn spindle clockwise until pulley comes off • Drehen Sie die Spindel im Uhrzeigersinn bis sich das Zahnrad dreht • **Gire el eje en el sentido de las agujas del reloj hasta que la polea no se salga** • Ruotare l'alberino in direzione oraria finché la puleggia fuoriesce • **Вращайте приспособление по часовой стрелке до момента правильного выставления зажигания** • Γυρίστε τον άξονα δεξιόστροφα μέχρι να βγει το υλικό • **Otáčajte vřetenem ve směru hodinových ručiček, dokud kladku nesundáte** • Rotiti surubul în sensul acelor de ceasornic până se realizeaza extragerea • **Otáčajte vřetenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica nepovolí** • Vřeteno izvlakača privijajte sve dok ne skinete remenicu • **Privijajte vřeteno smenalca, dokler ne snamete jermenice**




When finished working, remove puller • Nach der Arbeit den Abzieher wieder entfernen • **Al finalizar con este trabajo quite el extractor de la polea** • A lavoro terminato, rimuovere l'estrattore • **По окончании работ снимите приспособление** • Όταν τελειώσει η εργασία, αφαιρέστε τον εξολκέα • **Po ukončení práce uvolněte stahovák** • Cand terminati operatia demontati extractorul • **Po skončení práce vytahnite stahovák** • Po završetku izvlakač uklonite s remenice • **Po končanem delu snemalac odstranite iz jermenice**

RIGHT



WRONG



CAN BE USED

