Giravite per viti con itaglio TBI

605TBI



Profili

Premium Hard

Standard

DIN ISO 2380-1:2006 e DIN ISO 2380-2:2006

Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2
- conforme allo standard DIN 5264



	axb	C	L	D	
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34

	axb	C	L	D	
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68
611694	1.0 x 5.5	125	225	5	70
611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Safety tips

● Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.

● Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.

● Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.

● I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.

● Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.

● Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

● Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.

● Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.

● Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.

● Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.

Safety (pictures)

