Elektronikus nyomatékkulcs

266



Profilok

1 year extended warranty

Termékjellemzők

- figyelmeztetés a célnyomaték elérésekor: hangjelzés és 12 LED-es fényjelzés
- működési mód: csúcsérték tartása / követése
- választható mértékegység: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- fej típusa: cserélhető fejek
- racsnis mechanizmus: 52 fogas
- energiaforrás: 2x AA elem (nem tartozék)
- üzemidő (folyamatos működés): 110 óra
- üzemidő (készenlét): 1 év
- memória: 250 beviteli érték

- 9 előre beállítható nyomaték
- működési hőmérséklet: -10°C ~ 60°C
- tárolási hőmérséklet: -20°C ~ 70°C
- páratartalom: legfeljebb 90%, nem kicsapódó
- ejtőpróba: 1 m
- rázóvizsgálat: 10G
- elektromágnesességi megfelelőségi tanúsítvány
- pontosság, jobbmenetes: +/-2%, balmenetes: +/-3%
- PC csatlakoztatási lehetőség
- Adatátviteli program letöltése (https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Jótállás

- jótállás: 10000 ciklus / egy év



		Nm	L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)





Photo (pictures)







Accessories



Racsnis fej 266 nyomatékkulcshoz



Állítható villás fej 266 nyomatékkulcshoz



Nyitott csillag fej 266 nyomatékkulcshoz

Safety tips





● A műszaki karbantartást kizárólag minősített szakszerviz erre felhatalmazott szakembere végezheti.

● A szerszám szervizelését és kalibrálását minden esetben minősített szervizszakembernek kell elvégeznie.

● A szerszám kizárólag a használati útmutatóban leírt módon, pontos nyomatékra történő meghúzáshoz használható.

● A kijelzett nyomatékérték helyes leolvasásához kövesse a használati útmutató előírásait.

● A hangjelzés megszólalásakor azonnal hagyja abba a meghúzást.

● Kizárólag a nyomatékkulcs hajtásnégyszögéhez illeszkedő dugókulcsokat használjon.

● Használat után és tárolás előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a nyomatékkulcsot.

Safety (pictures)







