



Unior d.d.  
Kovaška cesta 10  
3214 Zreče, Slovenia  
T: +386 3 757 81 00  
www.uniorbiketools.com

90063526

1693

EN

Manual instruction for 1693A, 1693AS, 1693B, 1693B1, 1693BS, 1693BS1, 1693C, 1693C1, 1693CS, 1693CS1, 1693CS2, 1693.2, 1693.2S

SLO

Navodila za uporabo artiklov 1693A, 1693AS, 1693B, 1693B1, 1693BS, 1693BS1, 1693C, 163C1, 1693CS, 1693CS1, 1693CS2, 1693.2, 1693.2S











**Warning! / Opozorilo!**

- Some bike manufacturers recommend not clamping thin-walled carbon fiber frames. Consult manufacturer for suggested clamping location. To avoid damage to the finish, always clean tube before clamping.
- Nekateri proizvajalci koles priporočajo da tanjših karbonskih koles ne vpenjate. Posvetujte se z vašim proizvajalcem koles za pravilno uporabo. Da se izognete poškodbam okvirja kolesa, vedno vstavljajte kolo v čisto čeljust.

 **UNIOR**<sup>®</sup>  
BIKE TOOLS

uniorbiketools.com

**1693A, 1693AS HOW-TO:**

**Adjust bike stand legs?** To adjust the bike stand foldable legs, release lever (1A) and push the slider (1B) in the desired direction.

**Adjust bike stand height?** To adjust the bike stand height, release the lever (2C) and adjust the top tube (2D).

**Adjust jaw angle and clamp bike safely?** To adjust the bike stand jaw angle, release lever (3F) and adjust/rotate (3E). Adjust opened jaw (4G) to the seatpost or bike tube. Turn handle (4H) until jaw firmly grabs the tube. To adjust the jaw opening on **1693AS**, turn the long screw (16Z) with hand in needed direction as shown on picture 16.

**Release bike safely from stand?** To release, firmly hold bike frame. Flip handle (5I) to quickly release tube from the jaw.

**How to install the tool tray?** Insert the two rails (7J) into the two holes on the middle clamp (7K) on the stand.

**Prepare bike stand for transport?** For storage/transport, fold bike stand like shown on picture 6.

**1693B, 1693B1, 1693BS, 1693BS1 HOW-TO:**

**Adjust bike stand height?** To adjust the bike stand height, release the lever (2C) and adjust the top tube (2D).

**Adjust jaw angle and clamp bike safely?** To adjust the bike stand jaw angle, release lever (3F) and adjust/rotate (3E). Adjust opened jaw (4G) to the seatpost or bike tube. Turn handle (4H) until jaw firmly grabs the tube. To adjust the jaw opening on **1693BS** and **1693BS1**, turn the long screw (16Z) with hand in needed direction as shown on picture 16.

**Release bike safely from stand?** To release, firmly hold bike frame. Flip handle (5I) to quickly release tube from the jaw.

**To mount the 1693B without fixed plate to the floor or ceiling, use appropriate screw anchors and screws (11P) according to the floor/ceiling material, as shown on picture 11. Screws and screw anchors are not included.**

**1693C, 1693C1, 1693CS, 1693CS1, 1693CS2 HOW-TO:**

**Adjust bike stand height?** To adjust the bike stand height, release the lever (2C) and adjust the top tube (2D).

**Adjust jaw angle and clamp bike safely?** To adjust the bike stand jaw angle, release lever (3F) and adjust/rotate (3E). Adjust opened jaw (8L) to seatpost or bike tube. Turn handle (8M) until jaw firmly grabs the tube. To adjust the jaw opening on **1693C, 1693CS1** and **1693CS2**, turn the long screw (16Z) with hand in needed direction as shown on picture 16.

**Release bike safely from stand?** To release bike safely, firmly hold bike frame. Flip handle (9N) to quickly release tube from the jaw.

**To mount the 1693C without fixed plate to the floor or ceiling, use appropriate screw anchors and screws (11P) according to the floor/ceiling material, as shown on picture 11. Screws and screw anchors are not included.**

**1693.2, 1693.2S HOW-TO:**

**Mount stand on wooden bench?** To mount the **1693.2** stand on a wooden bench, prepare the holes with drill size 6 mm and use the attached screws (100) as shown on picture 10.

**Mount stand on wall?** To mount the **1693.2** stand to the wall, prepare the holes with drill size 10 mm and use attached screw anchors and screws (12R).

**Adjust jaw angle and clamp bike safely?** To adjust the bike stand jaw angle, release lever (13S) and adjust/rotate (13T). Adjust opened jaw (14U) to seatpost or bike tube. Turn handle (14V) until jaw firmly grabs the tube. To adjust jaw opening on **1693.2S**, turn the long screw (16Z) with hand in needed direction as shown on picture 16.

**Release bike from stand?** To release, firmly hold bike frame. Flip handle (15Y) to quickly release tube from the jaw.

**1693A, 1693AS IN KAKO:**

**Nastavi noge zloživnega stojala?** Za nastavev nog zloživnega stojala, odprite zapenjalce (1A) in porinite drsnik (1B) v želeni smeri.

**Nastavi višino stojala?** Za nastavev višine stojala sprostitte zapenjalce (2C) in nastavite želeno višino (2D) stojala.

**Nastavi kot glave stojala in varno vpeti kolo?** Za nastavev kota glave stojala sprostitte zapenjalce (3F) in nastavite želeno pozicijo (3E) glave. Nastavite odprto čeljust (4G) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (4H) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi. Za nastavev čeljusti **1693AS**, obrnite dolgi vijak (16Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki 16.

**Varo sprostiti kolo iz stojala?** Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (5I) za hitro sprostitvev cevi iz čeljusti orodja.

**Kako namestiti posodico za orodje?** Vstavite dve vodilji (7J) v dve luknji na srednji objemki (7K) na stojalu.

**Pripraviti stojalo za transport?** Za hranjenje/transport stojala za servisiranje koles, zložite stojalo kot prikazano na sliki 6.

**1693B, 1693B1, 1693BS, 1693BS1 IN KAKO:**

**Nastavi višino stojala?** Za nastavev višine stojala sprostitte zapenjalce (2C) in nastavite želeno višino (2D) stojala.

**Nastavi kot glave stojala in varno vpeti kolo?** Za nastavev kota glave stojala sprostitte zapenjalce (3F) in nastavite želeno pozicijo (3E) glave. Nastavite odprto čeljust (4G) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (4H) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi. Za nastavev čeljusti **1693BS** in **1693BS1**, obrnite dolgi vijak (16Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki 16.

**Varo sprostiti kolo iz stojala?** Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (5I) za hitro sprostitvev cevi iz čeljusti orodja.

**Za montažo 1693B brez plošče v tla ali strop, uporabite primerne vijake (11P) in talne vložke, primerne za material tal/stropa, kot to prikazuje slika 11. Vijaki in vložki niso priloženi.**

**1693C, 1693C1, 1693CS, 1693CS1, 1693CS2 IN KAKO:**

**Nastavi višino stojala?** Za nastavev višine stojala sprostitte zapenjalce (2C) in nastavite želeno višino (2D) stojala.

**Nastavi kot glave stojala in varno vpeti kolo?** Za nastavev kota glave stojala sprostitte zapenjalce (3F) in nastavite želeno pozicijo (3E) glave. Nastavite odprto čeljust (8L) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (8M) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi. Za nastavev čeljusti **1693C, 1693CS1** ter **1693CS2**, obrnite dolgi vijak (16Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki 16.

**Varo sprostiti kolo iz stojala?** Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (9N) za hitro sprostitvev cevi iz čeljusti orodja.

**Za montažo 1693C brez plošče v tla ali strop, uporabite primerne vijake (11P) in talne vložke, primerne za material tal/stropa, kot to prikazuje slika 11. Vijaki in vložki niso priloženi.**

**1693.2, 1693.2S IN KAKO:**

**Namestiti stojalo na lesen delovni pult?** Za montažo **1693.2** na lesen pult, pripravite luknje s svedrom 6mm in uporabite priložene vijake (100) kot prikazuje slika 10.

**Namestiti stojalo na steno?** Za montažo stojala **1693.2** na zid, pripravite luknje s svedrom velikosti 10mm in uporabite priložene stenske vložke in vijake (12R).

**Nastavi kot glave stojala in varno vpeti kolo?** Za nastavev kota glave stojala sprostitte zapenjalce (13S) in nastavite želeno pozicijo (13T) glave. Nastavite odprto čeljust (14U) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (14V) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi. Za nastavev čeljusti **1693.2S**, obrnite dolgi vijak (16Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki 16.

**Varo sprostiti kolo iz stojala?** Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (15Y) za hitro sprostitvev cevi iz čeljusti orodja.