

# Εξωλκέας δισκοβραχέιωνα ΧΤΡ.

1664



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: premium flex ανθρακούχος χάλυβας

## Τρόπος χρήσης

- Ο εξωλκέας χρησιμεύει στην αφαίρεση δισκοβραχέιωνα ΧΤΡ. Αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο της εξωτερικής μεριάς του δισκοβραχέιωνα χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βελόνες της αριστερής μεριάς του εξωλκέα. Ξεβιδώστε το αξιμάδι της εσωτερικής μεριάς με τον πλαστικό σφυκτήρα. Βιδώστε τον εξωλκέα με την δεξιά του μεριά στον δισκοβραχέιωνα και με ένα εξάγωνο κλειδί ξεσφίξτε το παξιμάδι που κρατάει τον δισκοβραχέιωνα. Τώρα βιδώστε τον εξωλκέα μέχρι να βγει ο δισκοβραχέιοντας. Το εργαλείο επιτρέπει την μέγιστη αποδοτικότητα και είναι ιδανικό για επαγγελματίες και χομπίστες.



619710	D1	D2	D3	D4	A	M	C	84
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.